

# BioCor® VCI-Kurzleitfaden

**Teile sauber und trocken verpacken!**


**Handschuhe tragen!** (kein Handschweiß auf das Metall!)

**Beim Verpacken sollte die Packguttemperatur gleich Umgebungstemperatur sein!** (Kondensbildung vermeiden).

**Die Verpackung muss geschlossen und dicht sein!**  
Löcher und sonstige Beschädigungen mit Klebeband verschließen! Einlaufen von Wasser vermeiden!

Bei hohen Schüttdichten oder voluminösem Packgut müssen  
**VCI-Spender räumlich verteilt werden**  
(VCI Foliensheets, Papiersheets, VCI Power Cards, VCI Schaum).

**Direkten Kontakt vom metallischen Packgut zu Holz, Papier oder Pappe ohne VCI, vermeiden!**



# Temporärer Korrosionsschutz mit BioCor® VCI-Folienverpackung

## Konstruktion der Verpackung



Beutel mit Teilen bestücken und  
in Versandeinheit einsetzen



Überschüssige Luft in  
Verpackung minimieren



**BioCor®** VCI Beutel anschließend  
dicht verschließen